



綱元

水平幕
バック幕
ボタン(22)E
ボタン(21)
ボタン(20)E
ボタン(19)

アッパーライト(2)
引割幕(6)
文字幕(6)
ボタン(18)E
ボタン(17)

サスペンションライト(5)
ボタン(16)
ボタン(15)E
ボタン(14)
引割幕(6)
文字幕(4)
ボタン(13)E
ボタン(12)
ボタン(11)E
ボタン(10)

サスペンションライト(4)
ボーダーライト(3)
ボタン(9)E
中水平幕
引割幕(4)
文字幕(3)
正面反射板
ボタン(8)E

アッパーライト(1)
サスペンションライト(3)

引割幕(3)
文字幕(2)
ボタン(7)E
ボタン(6)
ボタン(5)E(松羽目)

サスペンションライト(2)
ボーダーライト(2)

引割幕(2)

天井反射板

文字幕(1)
ボタン(4)E
ボタン(3)

サスペンションライト(1)
ポータルサブライト
ボーダーライト(1)

引割幕(1)
ボタン(2)E
暗転幕
オペラカーテン
ボタン(1)
縦帳

袖ボタン(1)
袖ボタン(2)
袖ボタン(3)
袖ボタン(4)

ライトタワー

ライトタワー

オーケストラピット

プロセニアム
サイドスピーカー

プロセニアム
サイドスピーカー

ふくやま芸術文化ホール
リーデンローズ
大ホール舞台平面図 縮尺: 1/100 (A3版)

- ② C型-30A 2口用
- ③ C型-30A 3口用
- ④ C型-30A 4口用
- ② C型-60A 2口用
- ④ C型-60A 4口用
- ☒ スクローラ用
- M マイクコンセント
- S スピーカコンセント
- パラ取り回路

0 1 2 3 4 5m

客席ライト

客席ライト

CL

M16

②

④

④

④

M4

④

④

ILベ

R

④

S2

④

④

M4

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④