



#### イ 水量

特定排出水の一日あたりの全実測水量（単位：m<sup>3</sup>）を整数で入力してください。

計測箇所（排水口）が複数ある場合は、すべての水量の合計値を入力してください。

#### ウ 濃度（COD，全窒素，全燐）

次の式により算出された濃度（単位：mg/l）を入力してください。

$$\text{濃度(mg/l)} = \text{負荷量(kg)} \div \text{水量(m}^3\text{)} \times 1000$$

計測箇所（排水口）が複数ある場合は、合計水量及び合計負荷量をもとに算出してください。

#### エ 負荷量（COD，全窒素，全燐）

特定排出水の一日あたりの全汚濁負荷量（単位：kg）を入力してください。

計測箇所（排水口）が複数ある場合は、全ての負荷量の合計値を入力してください。

#### オ 特記事項

特記すべき事項（欠測事由等）を入力してください。

### 3 報告方法

報告表は電子メールまたはフロッピーディスク等の電子媒体により，3ヶ月ごとに翌月末（4～6月分は7月末，7～9月分は10月末，1～3月分は4月末）までに福山市環境保全課に提出してください。（提出方法の詳細は福山市環境保全課にお問い合わせください。）

#### (1) 電子メールによる報告の際の注意事項

ア メール件名欄の先頭に、自社測定データである旨と事業場名，測定月を記載してください。

例）【自社測データ：△△株式会社○○工場××月】

イ 添付ファイルの容量は2MB 以内としてください。

#### (2) 提出先

福山市経済環境局環境部環境保全課

所在地：〒720-8501 福山市東桜町3番5号

電話：084-928-1072

Eメール：kankyou-hozen@city.fukuyama.hiroshima.jp